


設置展開図 非常キー搭載タイプ


室外機



ドア厚調節ネジ

※状況により取り外して
取り付けても構いません。


ゴムパッド



バックパネル


4×25mm タッピングネジ

固定プレート



4×25mm タッピングネジ

5×25mm トラスネジ



電池


5×40mm 皿ネジ

4×35mm 皿ネジ

室内機

室内側 ▶ ストライクの設置方法

状況に応じて二通りの取り付け方ができます。




例1

例2

4×25mm タッピングネジ

室内側 ▶ 設置台紙の使用方法



例1

例2

EPIC
FUTUREPROOF